

Table des matières

Consignes générales de sécurité

Chantier	13
Sécurité personnelle	13
Utilisation et entretien de l'appareil	13
Réparations	13

Consignes de sécurité particulières

Flexible hydraulique	14
Pompe hydraulique	14
Cylindre hydraulique	14

Description, spécifications et équipements de base

Description	14
Spécifications	15
Équipements de base	15

Assemblage et inspection de l'appareil

Assemblage et inspection de l'appareil	16
--	----

Utilisation de l'appareil

Montage pour le décochage de trous de 1/2 po	17
Montage pour le décochage de trous de 3/4 po jusqu'à 4 po	17
Utilisation de la pompe manuelle type H-18	18
Utilisation de la pompe à pédale type HF-18	18

Consignes d'entretien

Lubrification	18
Nettoyage périodique	18
Purge du système	18
Vérification du niveau d'huile hydraulique	19
Vindange et rinçage du réservoir	19
Remplissage du réservoir	19

Rangement de l'appareil

Rangement de l'appareil	19
-------------------------------	----

Entretien et réparations

Entretien et réparations	19
--------------------------------	----

Dépannage

Dépannage	21
-----------------	----

Garantie à vie

Garantie à vie	Page de garde
----------------------	---------------