

Tableau de dépannage de la pompe

ANOMALIE	CAUSE POSSIBLE	REMEDE
La pompe ne délivre pas d'huile	Manque d'huile dans le réservoir	Vérifiez le niveau d'huile selon les instructions
	Corps de pompe encrassé	Démontez le corps de pompe et nettoyez tous les composants
	Sièges de clapets à bille usés et mal assis	Installez les sièges nécessaires dans le bâti
	Trop d'huile dans le réservoir	Vérifiez le niveau d'huile du réservoir selon les instructions
	Ressorts de clapet à bille affaiblis ou endommagés	Remplacez les ressorts
La pompe perd de se pression	Fuite d'huile au niveau du siège aval du clapet à bille	Réinstallez le siège de la bille
	Siège du clapet de contrôle endommagé ou encrassé	Réinstallez le dispositif de contrôle de pression et/ou remplacez l'ensemble
La pompe n'atteint pas la pression prévue	Manque d'huile	Vérifiez le niveau d'huile du réservoir selon les instructions
	Clapet de sécurité interne réglé trop bas	Confiez l'appareil à un centre de service
	Trop d'huile dans le réservoir	Vérifiez le niveau d'huile du réservoir selon les instructions
Le levier remonte tout seul après chaque poussée	Fuite d'huile au niveau du siège aval du clapet à bille	Remplacez et/ou réinstallez la bille
Si l'on appui lentement sur le levier de pompe, le piston n'avance pas	Clapet de sécurité interne mal assis	Recherchez d'éventuels signes d'encrassement et/ou réinstallez le siège du clapet
Il y a du mou dans le levier de pompe	Bouchon d'air dans la conduite	Posez le piston plus bas que la pompe et actionnez le piston à plusieurs reprises
	Trop d'huile dans le réservoir	Vérifiez le niveau d'huile du réservoir selon les instructions
	Manque d'huile	Remplissez le réservoir au niveau voulu et purgez le système